

راهنما نصب برد همه کاره لباسشویی موتور معمولی-خازنی

نول
Null

فاز
Phase

DHM

ترتیب کانکتور روی برد برای موتور

خازن
دور کند چپ
دور تند اصلی چپ
دور کند راست
دور تند کمکی راست
خازن

AC موتور

خازن موتور

شیر برقی

فاز Phase

درب لباسشویی



شیر برقی

فاز Phase

درب لباسشویی

- DHM_E10 خطای شیر برقی
- DHM_E11 خطای پمپ تخلیه
- DHM_E12 خطای سربز آب
- DHM_E13 خطای باز بودن درب
- DHM_E14 خطای سنسور دما
- DHM_E15 خطای سنسور سرعت
- DHM_E16 خطای موتور

هیدروستات
Over Com
Normal

سنسور دما

LCD

