




راهنما نصب برد همه کاره لباسشویی موتور آسنکرون (خازنی)



برش دهید و از کلمات زیر برای لیل گذاری استفاده کنید.

موتور (نول)	کند چپ	کند چپ	تند چپ	کند راست	تند راست	خازن	خازن	پمپ تخلیه (نول)	پمپ تخلیه (فاز)
موتور (نول)	کند چپ	کند چپ	تند چپ	کند راست	تند راست	خازن	خازن	پمپ تخلیه (نول)	پمپ تخلیه (فاز)
مشترک شیر برقی (نول)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)
مشترک شیر برقی (نول)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	شیر برقی ۱_ (فاز)
مشترک سطح آب	نرمال	سرریز	المنت (فاز)	المنت (نول)	دما ۱	دما ۲	فاز ورودی	نول ورودی	فاز ورودی
مشترک سطح آب	نرمال	سرریز	المنت (فاز)	المنت (نول)	دما ۱	دما ۲	فاز ورودی	نول ورودی	فاز ورودی